

## PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

## INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN KOMPUTER SCADA REFINERY FRAKSINASI CPO-PKO

DOKUMEN NO.	: IK-MQC-ELEC-08	REVISI : 0			
TANGGAL	: 1 November 2017	HALAMAN 1 DARI 2			
DIBU	JAT OLEH	DIPERIKSA DAN DISETUJUI			
7	ees	0 <u>10</u> 5".			
BAGUS	OWI PERMANA	M.ICHSAN			
	PIC	DIVISION HEAD			

1. TUJUAN

: Memberi petunjuk baku cara pengoperasian komputer scada

2. LOKASI

: Control Room Refinery PKO

3. ALAT DAN BAHAN :

Komputer PC lengkap dengan system scada

PELAKSANA

: Operator

4. REFERENSI

.

5. URAIAN KERJA

Α	Sebelum Pekerjaan						
	1.	Pastikan operator mengenakan pakaian kerja.					
	Pastikan kembali power masuk ke panel sesuai dengan IK pengoperasian panel scada (IK-TBL/RFN/PRD/REF-22)						
	3. Pastikan kembali supply power dari power plant dan jalur ke komputer.						
В	Selama	elama Pekerjaan					
	1.	Push buttom RESET di panel scada untuk mengaktifkan power ke komputer.					
	2.	Push buttom ON pada UPS Refinery dan Fraksinasi dan tunggu sekitar 5 menit.					
	Pust buttom ON pada CPU dan Monitor komputer scada refinery maupun fraksinasi.						
	Klik WinCC program scada di screen display.						
	5.	Klik pada Curren log on " ENGINEER" untuk memasukan ID [ admin ] Pasword [ ENGIENGI ] selnjutnya klik OK.					
	6.	Reset semua alat yang ada di scada dengan klik unit " Manual – RESET " kalau operasionalnya saat running autoscada maka posisikan di "AUTO"					
	7.	Setting semua unit dengan parameter yang di tentukan oleh supervisor.					
C	Setelah Pekerjaan						
	1.	Ceck kembali kondisi panel semua indicator baik ampere maupun voltage yang masuk.					
	2.	Konfirmasikan kembali ke power plant kondisi power bahwa proses siap running.					
	3.	Ceck kembali kabel dan instrument komputer.					
	4.	Pastikan selalu komputer dan control room dalam kondisi bersih.					



# INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN KOMPUTER SCADA REFINERY FRAKSINASI CPO-PKO

DOKUMEN NO.	: IK-MQC-ELEC-08		REVISI	: 0
TANGGAL	: 1 November	2017	HALAMAN	I 2 DARI 2

### **6.0 CATATAN YANG DIPERLUKAN**

Bila melakukan pembersihan / perbaikan suatu unit / alat, pastikan telah dipasang tag out dan dilakukan lock out.

## Peringatan!

Bila terjadi penyimpangan segera hubungi Production Supervisor atau Production Manager